

Для изменения дополнительных параметров функционирования Термостата TS2 GSM, не описанных в описании на Термостат, есть специальная SMS-команда прямой записи значения во флешь:

wrfi aaa ddd;

где wrfi - SMS-команда записи во флешь

aaa - адрес флешь-памяти 000-127 в десятичном виде 3 цифры.

ddd - данные 1 байт 000-255 в десятичном виде 3 цифры.

Пользоваться командой аккуратно, только когда точно понимаете что делаете, при ошибке можно сбить функционирование Термостата. Инициализация Термостата восстанавливает все в исходное состояние.

Доп. функции будут добавляться по мере поступления запросов от пользователей.

Список дополнительных флешевых переменных для версии v2.67

aaa ddd (в шестнадцатеричном представлении)

065	0x01	при отключения/включении питания придет сообщение: СВЕТА НЕТ / СВЕТ ЕСТЬ
	0x02	не переходить автоматически через 3 мин. в Меню1 из другого меню.
	0x04	на старых СИМ-ках при перезагрузке не терять номер телефона.
	0x08	только для команд rel1=on01s; и rel2=on01s; включать соответствующее Реле не на 1 сек, а на 0,5 сек - эмуляция нажатия кнопки Сброс на пульте котла.
	0x10	для команды sir=on01s; включать Сирену не на 1 сек, а на 0,5 сек - эмуляция нажатия кнопки Сброс на пульте котла.

Пример команды для возможности использования старых СИМ-ок:

12345; wrfi 065 004;

Пример команды, как сделать импульс на Реле =0,5 сек. вместо 1 сек.:

12345; wrfi 065 008;

Включить обе эти функции одновременно:

12345; wrfi 065 012;

Пример команды, как сделать импульс на Сирене =0,5 сек. вместо 1 сек.:

12345; wrfi 065 016;

069 коррекция часового пояса 000-023

Пример добавления 1 часа:

12345; wrfi 069 001;

071 коррекция +градус DT1 000-020

072 коррекция +градус DT2 000-020

073 коррекция +градус DT3 000-020

074 коррекция +градус DT4 000-020

Увидеть установленное значение нельзя, можно только проверить ожидаемый эффект.

Сброс всех настроек по конкретному адресу: 12345; wrfi **aaa** 000;